

USB-гарнитура ПУ-01

Руководство пользователя





Содержание

1. 0	1. О документе				
1.					
2. Has		начение и основные сведения	_		
2	2.1	Назначение	4		
2	2.2	Условия эксплуатации	4		
2	2.3	Режимы работы	4		
2	2.4	Электропитание	4		
3.	Устр	ойство и технические характеристики	2		
3	3.1	Функциональные элементы	2		
3	3.2	Масса и габаритные размеры	ַ		
3	3.3	Системные требования	6		
4. По		готовка к включению и работа	6		
2	l.1	Включение	e		
۷	1.2	Работа	6		
5.	Гара	антия изготовителя	7		
6	6. Листрибьютор				



1. О документе

Руководство пользователя (далее — руководство) содержит сведения для изучения устройства, условий эксплуатации и применения USB-гарнитуры ПУ-01 (далее — гарнитура).

Перед началом эксплуатации гарнитуры необходимо ознакомиться с руководством.

1. Комплект поставки

Гарнитура поставляется в комплекте:

Таблица 1

Наименование	Количество, шт.
USB-гарнитура ПУ-01	1
Руководство пользователя	1
Упаковка	1

После вскрытия упаковки проверьте комплектность гарнитуры, убедитесь в отсутствии внешних повреждений и наличии пломбы Отдела технического контроля предприятия-изготовителя.



2. Назначение и основные сведения

2.1 Назначение

Гарнитура предназначена для работы в составе АПК СУРА в качестве органа управления включением передачи и служит для оцифровки и передачи голосовых сообщений диспетчера.

2.2 Условия эксплуатации

- температура от плюс 5 до плюс 40 °C;
- относительная влажность воздуха не более 93 % при температуре плюс 40 °C;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

Гарнитура предназначена для эксплуатации в отапливаемых помещениях.

2.3 Режимы работы

При подключении к персональному компьютеру (ПК) драйверы гарнитуры устанавливаются автоматически, специальных действий по установке и конфигурированию программного обеспечения гарнитуры не требуется.

2.4 Электропитание

Электронная схема гарнитуры питается от USB-порта ПК.

3. Устройство и технические характеристики

3.1 Функциональные элементы

Гарнитура выполнена в пластиковом корпусе. На левой стенке корпуса расположена кнопка включения передачи. С лицевой стороны расположен микрофон гарнитуры. Провод длиной не менее одного метра оканчивается USB-разъёмом. Внешний вид и расположение функциональных элементов гарнитуры показано на рисунке 1.





- 1 USB-разъём подключения к ПК
- 2 микрофон
- 3 кнопка включения передачи

Рис. 1. Внешний вид и расположение функциональных элементов гарнитуры

3.2 Масса и габаритные размеры

- габаритные размеры: 116 x 68 x 48 мм;
- масса не более 255 гр.



3.3 Системные требования

Персональный компьютер АПК СУРА, к которому подключается гарнитура, должен обладать характеристиками не хуже:

- двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,7 ГГц;
- оперативная память 4 Гбайт;
- объём жёсткого диска 120 Гбайт;
- встроенная звуковая карта с поддержкой аудиокодека АС97;
- встроенная сетевая карта Ethernet 10/100 Мбит/с;
- четыре USB-разъёма для подключения периферийных устройств;
- аудиовыход для подключения акустических колонок.

На персональном компьютере должна быть установленная операционная система Windows 7 и выше или GNU Linux и программное обеспечение АПК СУРА.

4. Подготовка к включению и работа

4.1 Включение

- подключите USB-разъём гарнитуры к USB-порту ПК;
- дождитесь окончания автоматической установки драйверов;
- на экране ПК появится сообщение «USB-устройство установлено» гарнитура готова к работе.

4.2 Работа

В эксплуатации гарнитура не требует обслуживания и регламентных работ.

¹ При развёртывании и эксплуатации АПК СУРА на автомобилях, в железнодорожных вагонах, в условиях повышенной тряски и вибрации, необходимо использовать твердотельный SSD-накопитель.



5. Гарантия изготовителя

Срок эксплуатации гарнитуры 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения: 12 месяцев с даты продажи.

Гарантийный и постгарантийный ремонт гарнитуры производит дистрибьютор. При обнаружении неисправностей и отказов в работе гарнитуры по вопросам ремонта обращайтесь к дистрибьютору.

6. Дистрибьютор

123308, г. Москва, ул. Мнёвники, д. 6, под. 8, офис №18, ООО «Аргут»

Телефон: (800) 555-60-12

Сайт: http://argut.net/

Электронная почта: info @argut.net

